



TRADITION SINCE 1926

Finish mit Pflegeöl Plus



FAXE Pflegeöl Plus wird zur Erstpflege und Renovierung von Holzoberflächen eingesetzt, die mit natürlich härtendem Öl behandelt sind.

Die Oberflächen werden besonders strapazierfähig, angegriffene Öberflächen bekommen wieder Tiefe und Leuchtkraft, Fertigparkett bekommt einen wirksamen Kanten- und Fugenschutz.

Handwerklich geölte Oberflächen werden durch eine Politur mit FAXE Pflegeöl Plus besonders hochwertig und strapazierfähig.

Pflegeöl Plus wird von Fertigparkettherstellern als Erstbehandlung nach der Verlegung empfohlen.

Es kann auf kleinen Flächen manuell oder bei großen Flächen maschinell verarbeitet werden.

Material + Werkzeug

FAXE Pflegeöl Plus natur oder weiß

1 Liter reicht typisch für:

- handwerklich geölter Boden: 50 - 60 m²
- nach Intensivreinigung: 40 m²
- vorgeöltes Fertigparkett: 40 - 50 m²
- wohnfertiges Fertigparkett: 80 - 100 m²

Polierpad weiß oder beige, passender Padhalter oder Tellermaschine, Ölsaugtücher oder Filz pads.

Vorbereitung

Das Holz muss sauber, fettfrei und trocken sein. Eine Vorreinigung mit Faxe Intensivreiniger ent-

fernt vorhandene Pflegemittelreste und sorgt für eine gleichmäßige Haftung und Benetzung. Alternativ und bei unregelmäßiger Öberfläche kann diese auch mit einem Schleifpad (schwedenrot) mit der Maschine vorher fein bearbeitet werden.

Schritt für Schritt Verarbeitung

- Etwas Pflegeöl Plus („Schnapsglasmenge“) auf das Holz auftragen und mit dem Polierpad intensiv in das Holz einmassieren, bis die Oberfläche gesättigt ist und kein weiteres Öl mehr aufnimmt.
- Mit Ölsaugtüchern oder Filz pads die Oberfläche restlos trocken abreiben. Es darf kein Ölfilm auf der Oberfläche zurückbleiben.
- Mit der Maschine polierte Böden sind nach wenigen Stunden belastbar, von Hand in der Regel am nächsten Tag.
- Laufbereiche können am 1. Tag mit Tüchern oder Wellpappe luftig abgedeckt werden. In den ersten 3 Tagen nicht feucht wischen und vor Feuchtigkeit schützen.

Sicherheitshinweis

Ölbenetzte Tücher können sich nach einiger Zeit selber entzünden. Diese daher nach Gebrauch mit Wasser tränken und ausgebreitet im Freien trocknen lassen.

Tipp

Wenn man statt einem Polierpad ein Schleifpad (schwedenrot) oder Reinigungspad (schwarz) verwendet und mit mehr Öl arbeitet, lassen sich klebrige Anhaftungen wie z.B. Ölreste, Reste von elastischem Parkettkleber, Kaugummi oder Kugelschreiberpaste und hartnäckige Verschmutzungen durch Gummiabrieb oder Schuhcreme rückstandslos von geölten Oberflächen entfernen ohne die Holzoberfläche zu beschädigen (→ Anleitung Boden mit Pflegeöl Plus waschen).

Zusatzhinweis

Mit der beschriebenen Methode lassen sich grundsätzlich alle geölten Oberflächen nacharbeiten, z.B. Kork, Furnierböden, Terra Cotta etc. UV-geölte Oberflächen können Probleme bereiten, da nicht geschützte Bereiche mehr Öl annehmen und farblich dunkler erscheinen können. Im Zweifel muss eine Probe an einer unscheinbaren Stelle gemacht werden.